## Διαδικασία αναβάθμισης FCV800/600

Κατεβάζουμε από το link το αρχείο και το αποσυμπιέζουμε



Αφού το ανοίξουμε θα δούμε δυο φακέλους διαλέγουμε το φάκελο ανάλογος μς το μηχάνημα μας και τον κάνουμε Copy σε ένα USB (όχι μεγαλύτερο από 32g)



- PIKK

Με ανοιχτό το μηχάνημα τοποθετούμε το USB στη θύρα που βρίσκετε κάτω από τους κονέκτοτες των αισθητήρων

Menu	Σέρβις	
Βυθ/τρο Οθόνη Συν/ρμός Δεδ/να ▼Σύσ/μα Κλίμακα Πλήκτρο Γλώσσα Μονάδα Διασίνδεσα	Σειριακός Αρ Επίδειξη : Off Έλεγχος Ελεγχος LCD Δοκιμή WLAN Εξαγωγή Ρυθμίσεων Εισαγυγή Ρυθμίσεων Αναβάθμιση Επ/φορά εργ/σιακών ρυθμ.	

Πάμε μενού σύστημα Σερβις και πατάμε το «αναβάθμιση» ,εάν τα έχουμε κάνει όλα σωστά θα αρχίσει η διαδικασία με μια μπλε οθόνη η οποία θα διαρκέσει μικρό χρονικό διάστημα

USB Updating . Insert the USB	memory
USB Update sta	rt.
Unit AppLoader	iupdate file right.
Unit AppLoader	iupdate start.

Μόλις τελειώσει θα δούμε στη κάτω γραμμή "USB update complete please remove usb" βγάζουμε το USB και περιμένουμε να επανακινησει , είμαστε έτοιμοι ,το Auto gain το ενεργοποιούμε πατώντας το κουμπί Gain και επιλέγουμε ψάρεμα

Καλή επιτυχία